GIỚI THIỆU

- Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, và giữ lại để tham khảo về sau.
- Sau khi lấy ra khỏi hộp, đảm bảo thiết bị ở trong tình trạng tốt.
- Bao bì vỏ hộp có túi nylon, đinh … để tránh xa trẻ em để phòng nguy hiểm.

CẢNH BÁO

- Tránh lắp đặt sau cửa ra vào.
- Dùng đúng nguồn điện ghi trên nhãn công suất máy sưởi.
- Không che đậy hoặc để bất kỳ vật gì cản trở luồng khí vào ra máy sưởi, để tránh bị quá nhiệt gây hỏa hoạn.
- Không che phủ, cản trở luồng khí ra vào do lắp đặt thiết bị quay mặt vào phía trong. Các vật xung quanh phải cách thiết bị ít nhất 1m. Ngoại trừ các thiết bị được thiết kế treo tường, các loại khác còn cần cách 1m từ phía sau.

CẢNH BÁO: KHÔNG CHE PHỦ HOẶC ĐẶT MÁY GẦN RÈM CỬA HOẶC CÁC CHẤT DỄ CHÁY KHÁC ĐỂ TRÁNH XẢY RA HỎA HOẠN

- Không đăt thiết bị cạnh nguồn phát nhiệt.
- Không chạy máy ở các nơi có sử dụng hoặc cất trữ khí đốt, sơn, hoặc các dung dịch dễ cháy khác.
- Trong khi hoạt động, máy sẽ nóng lên. Để tránh bị bỏng, không sờ chạm vào các phần tỏa nhiệt. Tắt nguồn và dùng quai xách đi kèm trong khi di chuyển.
- Không dùng thiết bị để sấy quần áo.
- Cần lưu ý trong khi chạy máy.
- Không để hoặc cho bất kỳ vật gì vào các lỗ thoát khí, để tránh điện giật, hỏa hoạn, hỏng máy.
- Không dể thiết bị tiếp xúc với chất lỏng, không để chất lỏng rơi vào thiết bị, để tránh chập điện.
- Không sử dụng thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc nơi dễ rơi, tiếp xúc với nước.
- Không chạm vào thiết bị đã bị rơi vào nước. Tắt nguồn và rút phích ra ngay.
- Không chạy máy khi dây nguồn, phích cắm bị hỏng, sau khi máy gặp trục trặc, bị rơi hoặc bị hỏng vì lí do nào đó. Cần mang máy đến trung tâm bảo hành để kiểm tra, sữa chữa trước khi dùng tiếp.
- Tay ướt không được sờ vào máy.
- Thiết bị này chỉ dùng trong các hộ gia đình.
- Sử dụng thiết bị theo đúng Hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai Hướng dẫn có thể gây hỏa hoạn, chập điện, tai nạn.
- Nguyên nhân thông thường gây quá nhiệt là do bụi bẩn tích lại trong máy. Cần thường xuyên khử bụi trong lưới lọc. Rút phích, ngắt nguồn trước khi vệ sinh máy.
- Không sử dụng máy ở cửa sổ vì nước mưa có thể gây chập điện.
- Không dùng chất tẩy rửa có tính ăn mòn để vệ sinh máy. Chỉ vệ sinh máy bằng vải ẩm (không phải vải ướt) thấm nước xà phòng nóng. Nhớ rút phích trước khi vệ sinh máy.
- Không cắm điện cho đến khi thiết bị hoàn tất lắp đặt và điều chỉnh vào đúng vị trí mong muốn.
- Không dùng thiết bị trong nhà tắm, nơi giặt giũ hoặc các nơi tương tự vì có thể bị tiếp xúc với nước, hơi ẩm.
- Luôn để máy chạy trên bề mặt nằm ngang bằng phẳng.
- Tắt nguồn, dùng quai xách (đi kèm) để di chuyển thiết bị.
- Không chạy máy có dây cáp quấn quanh, vì dây cáp quấn quanh có thể tích nhiệt, nguy hiểm.
- Không nên dùng dây cáp kéo dài cho thiết bị.
- Không rút phích bằng cách kéo dây, mà cầm chặt phích rút ra.
- Luôn rút phích ngắt nguồn khi không sử dụng.
- Không để dây điện tiếp xúc với các bộ phận tỏa nhiệt trong khi hoạt động.
- Không cắm điện khi dây điện ở dưới thảm, chiếu … Bố trí đặt dây ở nơi riêng biệt, để tránh bị giẫm đạp lên.
- Không xoắn, vặn, bọc dây điện quanh thiết bị, vì có thể làm yếu và làm vỡ lớp phủ cách điện. Dây cáp cần được tháo dỡ hoàn toàn trước khi sử dụng.
- Không cất thiết bị trong hộp hoặc phòng kín cho đến khi thiết bị nguội hẳn.
- Không để trẻ em, người tàn tật tự ý sử dụng thiết bị.
- Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
- Không lắp thiết bị ngay dưới ổ điện.
- Không dùng máy với thiết bị lập trình, đồng hồ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể khởi động máy tự động, vì có thể xảy ra hỏa hoạn nếu máy bị che phủ hoặc đặt sai vị trí.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, thì phải gọi thợ kỹ thuật thay để tránh nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị ngoài trời, hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Tránh làm đổ chất lỏng lên máy.
- Để tránh nguy hiểm do cài đặt ngắt nguồn bất cẩn, không được sử dụng máy với thiết bị kéo dài bên ngoài, như đồng hồ hẹn giờ, hoặc cắm vào mạch điện thường xuyên được bật tắt bằng thiết bị từ xa.
- Để an toàn hơn, nên sử dụng một thiết bị ngắt mạch điện tự động (RCD) với dòng điện nhả ra không vượt quá 30mA.

SẢN PHẨM





Điều khiển từ xa

(dùng 2 pin AAA – chưa bao gồm)

LƯU Ý: chân đế PHẢI gắn chắc với máy trước khi cắm điện.

1. Vặn con vít nhựa to dưới đế ra.
2. Đặt đế dưới chân thiết bị, khớp vị trí.
3. Vặn con vít nhựa vào đế thiết bị, để nó giữ vững chân đế.

VẬN HÀNH

4. Trước khi cắm phích vào ổ điện, đảm bảo nguồn điện phù hợp với công suất trên nhãn mác.
5. Khi cắm phích, bật công tắc nguồn ở sau lưng máy.
6. Ở chế độ chờ, chỉ ON/OFF trên bảng điều khiển hoạt động. Nhấn ON/OFF để vào các chế độ khác trên bảng điều khiển.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



a) Công suất nhỏ (Low power): 1200W (nhấn POWER để chuyển sang Công suất lớn)
b) Công suất lớn (High power): 2000W (nhấn POWER để chuyển sang Công suất nhỏ)
c) Đồng hồ hẹn giờ (TIMER): nhấn lặp đi lặp lại để cài đặt thời gian máy sưởi sẽ tự động tắt (giữa 0 tiếng – 8.0 tiếng, tính theo mức 60 phút)

Trong thời gian chạy hẹn giờ, thời gian chạy còn lại sẽ hiển thị trên màn hình, cho đến khi máy sưởi tự tắt. Nhấn nút hẹn giờ 1 lần nữa sau khi màn hình hiển thị 8.0 tiếng sẽ hủy chế độ hẹn giờ.

d) Quay (SWING): nhấn nút này để khởi động chế độ quay. Nhấn lần nữa để hủy lệnh.

Cảnh báo:
Sau khi tắt, máy sưởi vẫn còn nóng một lúc nữa, cẩn thận kẻo bị bỏng.

Điều khiển từ xa

Trượt nắp pin ra rồi lắp 2 pin AAA vào đúng cực điện (như được đánh dấu), rồi lắp nắp pin vào.

LƯU Ý: các chức năng trên điều khiển từ xa tương tự các chức năng trên bảng điều khiển trên thiết bị.

BẢO VỆ AN TOÀN

Máy sưởi này có chức năng đảm bảo an toàn bằng 1 công tắc an toàn sẽ tự động tắt nguồn khi máy bị rơi hoặc nghiêng. Như vậy sẽ tránh được tai nạn, máy sưởi sẽ hoạt động trở lại khi được dựng lại chắc chắn.

TẮT NGUỒN QUÁ NHIỆT

Máy sưởi này có chức năng tắt nguồn quá nhiệt sẽ tự động tắt nguồn khi xảy ra quá nhiệt nghiêm trọng. Trong trường hợp này, rút phích ra, đợi khoảng 30 phút để máy nguội lại và loại bỏ mọi nguyên nhân gây ra quá nhiệt, ví như có vật gì đó che phủ lên máy sưởi. Kiểm tra xem thiết bị, dây cáp, phích cắm có bị hỏng gì không. Nếu máy sưởi vẫn không bật lên được, liên hệ Trung tâm bảo hành.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY

- Phải ngắt nguồn điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo dưỡng thiết bị.
- Nên dùng vải ẩm và chất tẩy trung tính để làm vệ sinh máy. Không dùng vải nhám hoặc các dụng cụ có thể ảnh hưởng bề mặt thiết bị. Các lỗ thoát khí phải được làm sạch bụi bẩn. Khi làm vệ sinh máy, lưu ý không chạm vào các phần tỏa nhiệt.
- Khi gặp sự cố, phải ngắt nguồn và liên hệ thợ sửa chữa được ủy quyền.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện: AC 220-240V ~ 50Hz

Công suất tiêu thụ: 2000W

Trọng lượng máy: 4.4kg

Trọng lượng cả bì: 5.4kg

Kích thước: 230x220x772mm

LƯU Ý: Do được cải tiến liên tục, nên thiết kế và thông số kỹ thuật thiết bị có thể sai lệch một chút so với được miêu tả trong Hướng dẫn.

Môi trường

Ý nghĩa của thùng rác di động đánh dấu gạch chéo X:

Không thải các thiết bị điện như các loại rác thải không phân loại. Cần được thu gom có hệ thống.

Nếu các thiết bị điện được thải trực tiếp ra môi trường, các chất độc hại sẽ ngấm vào đất, có hại cho cây trồng, ảnh hưởng sức khỏe con người.



FujiE

MÁY SƯỞI CH-2000